

Návštěvní a provozní řád veřejného dětského hřiště v Cítově

vydaný dne 1.9.2014

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- 1/ Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
- 2/ Provozovatelem hřiště je Obec Cítov, Cítov 203, 27704 Cítov, IČ 002 36 764, zastoupená starostkou obce Ing. Marií Kulhánkovou Havelkovou, tel.: 315 692 134, 602 244 179, e-mail info@citov.cz, správce hřiště je pan František Šváb – osoba pověřená provozovatelem.
- 3/ Provozní doba je:
duben – říjen 8,00 – 21,00 hod.
listopad – březen 8,00 – 17,00 hod.
- 4/ Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 13 let. Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi.
- 5/ Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
- 6/ Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
- 7/ Pobyť na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba
- 8/ Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

Návštěvník je povinen:

- seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování,
- šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště,
- dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajeících si dětí v pořádku,
- zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.

Návštěvníkům je zakázáno:

- vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu,
- je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje,
- houpání se na řetězkových houpačkách bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu,
- přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou,
- vylézání na střechy věží,
- přelézání zábran a zábradlí,
- provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště,

- používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání,
- používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku,
- vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý,
- přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví),
- odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí,
- kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
- stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm,
- vstup se psy a jinými zvířaty,
- pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod..

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

Nedílnou součástí tohoto provozního řádu jsou pokyny pro „kontrolu a údržbu dětského hřiště“ – příloha č. 1

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Obecní úřad Cítov, tel.: 315 692 134, 602 244 179.

Důležitá telefonní čísla:

záchranná služba 155

policie 158

hasiči 150

tísňová linka 112

Tento provozní řád dětského hřiště byl schválen radou obce Cítov dne 1.9.2014.


Ing. Marie Kulhánková Havelková – starostka obce



Příloha č. 1 Provozního řádu dětského hřiště

Kontrola a údržba zařízení dětského hřiště

Dle ČSN EN 1176 – 1177

1/ Provozovatel je povinen vést kontrolní knihu.

2/ Rozsah kontrol.

Běžná vizuální kontrola - umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami. Především je nutno se zaměřit na zlomené či prasklé součásti, zbytky rozbitých lahví, čistotu prostoru, volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení, konstrukční pevnost a horní úroveň materiálu tlumícího náraz vzhledem k značkám základní úrovně (provádějí průběžně rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti).

Provozní kontrola - je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Provádí se dle pokynů uvedených v bodě 3/. Interval provozní kontroly záleží na četnosti používání - doporučený interval je 1x za 2 měsíce (provádí majitel/provozovatel hřiště nebo jím pověřená osoba přísně v souladu s pokyny výrobce).

Roční hlavní kontrola - provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, známek rozpadu nebo koroze nebo jakýchkoliv změn úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucích z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Provádí se v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců (provádí výrobce zařízení nebo odborný technický pracovník s platnými certifikáty na provádění těchto kontrol).

3/ Pokyny pro provádění provozních kontrol a pravidelné údržby

Šrouby – zjistit jestli někde nechybí, dle potřeby dotáhnou a zjistit jejich krytí zásepkami

Ukotvení – zjištění stability a rizika převrácení, vizuální kontrola zabetonovaných částí

Dřevěné a kovové části konstrukce – zkontrolovat případné napadení hnilobou nebo korozí, zkontrolovat, zda se netvoří velké třísky.

Podklad ve volném prostoru nebo prostoru pádu – plocha musí být rovná bez tvrdých či hranatých předmětů, odstranění případných skleněných střepů.

Pohyblivé díly např. závěsy a sedátka u houpaček a vahadlové houpačky – kontrola opotřebení závěsů, promazávání, volná vzdálenost mezi zemí a spodním okrajem houpačky musí být více než 350 mm.

Podesty – kontrola zda nevykazují nadměrné opotřebení a jejich průhyb není větší jak 2 cm

Šplhací sítě a žebříky – kontrola uchycení sítí do dřevěných částí (nesmí se protáčet), kontrola, zda nejsou řetězy přetočeny.

Skuzavka – kontrola uchycení skluzavky k podestě a spodní části ukotvenou v bet. základu, zkontrolovat, zda není prasklá.

Lana – kontrola zda nejsou poškozená např. pořezáním nebo nadměrně opotřebovaná.

Tato příloha byla schválena radou obce Cítov dne 1.9.2014.

Ing. Marie Kulhánková Havelková – starostka obce

(Lucan)

